

Ausführungsbeispiel – HUBVORRICHTUNG MIT WECHSELBEHÄLTER

Einsatz eines **ROTOJET** Leitstrahlmischers mit unterstützendem Ankerrührwerk, um einen breiten Viskositätsbereich bei der Herstellung von Haarkosmetikprodukten abzudecken.



Umbau von vorhandenen Behältern und Ausstattung mit Fahrrahmen zum Einsatz als Wechselbehälter.

In Kombination mit einer Hubvorrichtung wurde hier eine flexible Lösung unter Verwendung von vorhandenem Equipment erzeugt.

Die Traverse der Hubvorrichtung dient neben der Aufnahme der Rührwerke auch als Anbindung des Klappdeckels sowie eines Schutzgitters für den Einfüllbereich des Behälters.

Die Steuerung der Anlage erfolgt über einen an der Wand montierten Schaltschrank. Integriert sind neben der Rührwerksteuerung auch eine Frequenzregelung für den Intensivmischer sowie die Behälterabfrage als Sicherheitsaspekt der UVV.

LEUBNER Verfahrenstechnik GmbH

Hausanschrift/business address
Konrad-Zuse-Straße 13 a
D – 36251 Bad Hersfeld

Postanschrift/ mailing adress
Postfach 17 12
D – 36227 Bad Hersfeld

Tel: +49 66 21 7 14 80
mailto: info@leubner-vt.de

Fax: +49 66 21 4 13 68 |
www.leubner-vt.de

